



Propósito:

El silencioso se utiliza para reducir el ruido generado por el escape de aire.

Requisitos para la instalación:

La instalación del silencioso queda definida por la unidad básica. No debe quedar orientado hacia arriba.

Purpose:

The silencer is used to reduce the noise caused by air emission.

Installation Requirement:

Installation of the silencer is defined by the basic unit. It should not point upwards.

Referencia Part Number	Tipo	Dimensiones / Dimensions				Emisión de ruido Noise Emission en / at	Presión de funcionamiento Operating pressure	Sustituido por Replaced by
		A	B	C	Ø			
432 407 000 0								432 407 060 0
432 407 001 0								432 407 060 0
432 407 010 0								432 407 070 0
432 407 011 0								432 407 070 0
432 407 012 0 *)	1	Tipo de conexión Snap Profile	62	-	8	13 bar < 70 dB	max. 18,5 bar	
432 407 060 0	2	M 22x1,5	56,5	4	6	11 bar < 69 dB 13 bar < 72 dB	max. 13 bar	
432 407 070 0	3	Tipo de conexión Snap Profile	53	-	6	10 bar < 69 dB	max. 11 bar	

*) especial para el secador de aire

*) special for Air Dryer

