


# Reparatursatz ♦ Jeu de réparation Repair kit ♦ Corredo di riparazione

411 061 001 2

○ = Les pièces sont dans la pochette  
○ = Particolare contenuto nel corredo

○ = Diese Teile sind im Reparatursatz enthalten  
○ = These parts are included in the repair kit



für Geräte:  
for devices:  
pour appareils:  
per apparecchi:

411 061 . . . 0  
für alle Abwandlungen  
for all versions  
pour toutes les versions  
per tutte le varianti