


Reparatursatz ♦ Jeu de réparation Repair kit ♦ Corredo di riparazione

421 425 004 2

für Geräte:
for devices:
pour appareils:
per apparecchi:

421 425 012 0
014
016

○ = Les pièces sont dans la pochette
○ = Particolare contenuto nel corredo



○ = Diese Teile sind im Reparatursatz enthalten
○ = These parts are included in the repair kit

Änderungen bleiben vorbehalten
The right of amendment is reserved
Sous toute réserve de modifications
Con riserva di eventuali modifiche

WABCO

826 100 166 3 Edition 10.89