



Magnetventil

Solenoid valve

472 106

a Zu verwenden nach Bedarf.
 a to be used as required as occasion demands.
 (...) Teil nicht gezeichnet.
 (...) Part not shown.

... Teil ist nicht im Rep.-Satz enthalten.
 Es ist gesondert zu bestellen.
 *** This part is not included in the repair kit
 and is to be ordered separately.

* bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.
 * At repairs these parts should be replaced.
 ** Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Geräteummer.
 ** See spare parts list with this part number.

Benennung name of part	Position ref. no.	Bestellnummer part number	für alle Abwandlgn. for all variations	Stückzahl je Abwandlung quantity per variation					
				108					
MAGNETVENTIL		472 106 . . . 0		108					
Gehäuse	1	-		1					
O-Ring 25,0x1,5	2*	897 785 101 4		1					
O-Ring 3,5x1,5	3*	897 783 151 4		1					
Magnet	4	442 200 108 1		1					
Schutzkappe	5*	897 752 891 4		1					
Sechskantschraube M4x60 DIN 933-8.8-Zn	6	-		4					
Scheibe 4,3 DIN 433-St-Zn	7	-		4					
Sechskantmutter M4 DIN 934-8-Zn	8	-		4					