


Nomogramm II



für den automatischen Bremskräftregler 475 700 401 0

Eingesteuerter Druck
 p_{B_e} in bar

4,5 5,0 6,0 7,0




Federlänge
 L_1 in mm






Nummer der Sechskantschraube
und die herausgedrehte
Schraubenlänge „L2“

L_2 in mm



Steuerdruck
"Leer"
 p_{L_j} in bar



Die mit dem Nomogramm ermittelten Einstellwerte sind nur Richtwerte und müssen bei der Überprüfung des ALB-Reglers gegebenenfalls korrigiert werden.