


# Servo-débrayage à capteur de déplacement

970 051



Var  
216  
219

**WABCO**

970 051 936 3 édition 01/ 98  
sous toute réserve de modifications

# Servo-débrayage

970 051

## à capteur de déplacement

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante					jeu de réparation	
				216	219					
<b>Servo-débrayage</b>		<b>970 051 ... 0</b>								
Jeu de réparation		970 051 958 2			X				958	
Jeu de réparation		970 051 959 2		X				959		
Corps intermédiaire	1	-	1							
Porteur plastique	2	NTS	1					1	1	
Joint à lèvres	3	NTS	1					1	1	
Diaphragme	4	NTS	1					1	1	
Poussoir	5	-	1							
Coupelle guide	6	NTS		1				1		
Coupelle guide	6	NTS			1					1
Joint torique	7	NTS		1	2			1	2	
Piston	8	-		1						
Piston	8	-			1					
Joint à lèvres	9	NTS		1				1		
Joint à lèvres	9	NTS			1					1
Anneau d'arrêt	10	NTS	1					1	1	
Ressort	11	NTS	2					2	2	
Joint torique	12	NTS	1					1	1	
Corps de valve	13	-	1							
Rondelle	14	-	2							
Vis	15	-	2							
Clapet complet	16	NTS	1					1	1	
Joint torique	17	NTS	2					2	2	
Coupelle guide	18	-	1							
Guide de clapet	19	-	1							
Coupelle	20	-	1							
Protecteur	21	NTS	1					1	1	
Bague	22	NTS	1					1	1	
Couvercle	23	-	1							
Plaque	24	-	1							
Vis	25	-	2							
Joint métal	26	NTS	1					1	1	
Bouchon fileté	27	-	1							
Chicane	28	NTS	1					1	1	
Rondelle d'appui	29	NTS	2					2	2	
Joint torique	30	NTS	1					1	1	
Joint torique	31	NTS	2					2	2	
Joint torique	32	NTS	1					1	1	
Porteur	33	NTS	1					1	1	
Joint torique	34	NTS	1					1	1	
Guide de tige	35	-	1							
Joint torique	36	NTS	1					1	1	
Corps complet	37*	-		1						
Corps complet	37*	-			1					
Corps pneumatique	38	-		1						
Corps pneumatique	38	-			1					
Joint	39	NTS	4					4	4	
Vis	40	-	4							

NTS : non tarifée séparément : voir jeu de réparation

# Servo-débrayage à capteur de déplacement

# 970 051

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante					jeu de réparation	
				216	219					
<b>Servo-débrayage</b>		<b>970 051 ... 0</b>								
Jeu de réparation		970 051 958 2		X	X				959	958
Jeu de réparation		970 051 959 2		X						
Piston	41	970 051 628 2		1						
Piston	41	970 901 631 2			1					
Joint torique	42	NTS	1					1	1	
Porteur	43	NTS	1					1	1	
Joint à lèvres	44	NTS	1					1	1	
Support de joint	45	NTS	1					1	1	
Tige complète	46	-	1							
Clip de chape	47	NTS	1					1	1	
Ressort	48	-	1							
Tube de respiration	49	NTS	1					1	1	
Joint	50	NTS	1					1	1	
Clips de bielle	51	NTS	1					1	1	
Bielle	52	-		1						
Bielle	52	-			1					
Plaque	53	-	1							
Gaine	54	897 754 182 4	1							
Rivet	55	NTS	2					2	2	
Vis de purge	56	-	1							
Capuchon	57	NTS	1					1	1	
Vis de purge complète	56+57	970 051 934 2	1							
Filtre	58	NTS	1					1	1	

\* Les corps complets 37, pré-réglés, ne doivent jamais être démontés.

NTS : non tarifée séparément : voir jeu de réparation  
a : qté suivant l'appareil