

Zespół dźwigni i drążków 433 401



Zastosowanie

Przykręcany do osi.

Cel

Elastyczne złącze do przegubu zaworu poziomującego 464 006 ... lub czujnikiem położenia ECAS.

Zalecenie montażowe

- Do osi pojazdu należy przymocować płaskownik stalowy służący do zamocowania zespołu dźwigni i drążków.
Rura $\varnothing 6$ wymagana w celu połączenia obydwu tulejek gumowych (drążek nastawny zaworu poziomującego oraz zespołu dźwigni i drążków) nie jest wchodzi w zakres dostawy.

Wymiary montażowe

