




**RHF 1**  
 siehe Schmiermittel-Übersicht  
 refer to table of Lubricants

# Tristop®-Zylinder

925 432

Tristop®-brake actuator

a Zu verwenden nach Bedarf.  
a to be used as required as occasion demands.  
(...) Teil nicht gezeichnet.  
(...) Part not shown.

\*\*\* Teil ist nicht im Rep.-Satz enthalten.  
\*\*\* Es ist gesondert zu bestellen.  
\*\*\* This parts is not included in the repair kit  
\*\*\* and is to be ordered separately.

\* Bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.  
\* At repairs these parts should be replaced.  
\*\* Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Geräteummer.  
\*\* See spare parts list with this part number.

Benennung name of part	Position ref. no.	Bestellnummer part number	für alle Abwandlung. for all variation	Stückzahl je Abwandlung quantity per variation						Reparaturatz repair kit
				103	104	107	108			
TRISTOP®-ZYLINDER		925 432 . . . 0								
<b>Reparaturatz</b>		925 432 003 2		x	x	x	x			003
Federspeicherzylinder	1**	925 432 989 1	1							
Rohr	2	-		1		1				
Rohr	2	-			1		1			
Membran	3*	897 120 546 4	1							1
Kolben	4	-		1	1					
Kolben	4	-				1	1			
Kegelfeder	5	896 052 911 4	1							
Sechskantschraube M8 x 50	6	-	1							
DIN 933-8.8-Zn										
Sechskantmutter M8 DIN 934-8-Zn	7	-	1							
Spannband	8	423 107 350 4	1							
Flansch	9	-	1							
Scheibe	10*	895 093 007 4	1							1
Schlauchstutzen	11*	893 121 940 4	1							1
Zylinderdeckel	12	-		1			1			
Zylinderdeckel	12	-		1	1					
Sechskantmutter BM 16 x 1,5 DIN 439-04-Zn	13	-	1							
Gabelkopf	14	895 802 090 4	1							
Filter	15*	899 381 231 4	1							1