

# Federspeicherzylinder

Spring brake cylinder


925 302

- a Zu verwenden nach Bedarf.
- a To be used as required as occasion demands.
- b Wahlweise zu verwenden. (...) Teil nicht gezeichnet.
- b Application by choice. (...) Part not shown.

- \*\*\* Teil ist nicht im Rep.-Satz enthalten.
- Es ist gesondert zu bestellen.
- \*\* This part is not included in the repair kit and is to be ordered separately.

- \* Bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.
- \* At repairs these parts should be replaced.
- \*\* Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Geräteummer.
- \*\* See spare parts list with this part number.

Attention: Spring load  
 Vorsicht: Federvorspannung  
 Attention: Ressort comprime  
 Attenzione: Molla compressa



West 1/  
RHF 1

siehe Schmiermittel-Übersicht  
refer to table of Lubricants

