


**Mr Geräte  
for devices  
pour appareils  
per apparecchi**

961 722 300 0  
961 722 301 0  
961 722 302 0  
961 722 306 0

Les pièces sont dans la pochette  
 Particolari contenuti nel corredo

Teile sind im Reparatursatz  
Parts are included in the repair kit



- La came 28 et les poussoirs 26-27 doivent être changés impérativement ensemble.
- Hebel 28 und Stößel 26-27 müssen zusammen gewechselt werden
- Cam 28 and pusher 26-27 must be change imperatively together
- La camma 28 e il stelo 26-27 devono essere cambiati imperativamente insieme

Änderungen bleiben vorbehalten  
The right of amendment is reserved  
Sous toute réserve de modifications  
Con riserva di eventuali modifiche