


# Repair kit . Jeu de réparation . Reparatursatz . Corredo di riparazion

961 722 924 2


Parts are included in the repair kit . Les pièces sont dans la pochette . Teile sind im Reparatursatz . Particolare contenuto nel corredo .

for devices  
pour appareils  
für Geräte  
per apparecchi

- 961 722 214 0      961 722 271 0
- 961 722 251 0      961 722 272 0
- 961 722 252 0      961 722 273 0
- 961 722 253 0      961 722 286 0
- 961 722 254 0
- 961 722 258 0
- 961 722 262 0
- 961 722 264 0
- 961 722 265 0
- 961 722 266 0
- 961 722 269 0



-La came 28 et les poussoirs 26-27 doivent être changés impérativement ensemble.  
 -Cam 28 and pusher 26-27 must be change imperatively together.  
 -Der komplett Nocken 28 und Stössel 26-27 müssen zusammen gewechselt werden.  
 -La camma 28 é il stélo 26-27 devono essere cambiati imperativamente insieme.



The right of amendment is reserved  
 Sous toute réserve de modifications  
 Änderungen bleiben vorbehalten  
 Con riserva di eventuali modifiche