

WABCO

SERVICE

Marktinformation 22/98

Umstellung des Anhänger - Löseventiles 963 001 001 0 / 7



963 001 013 0 / 7

Die beiden oben genannten Löseventile werden aus Gründen der Typenbereinigung (Fertigung und Lagerhaltung) ersetzt durch:

963 001 013 0 und 963 001 013 7 (Austauschgerät)

Die Ventile sind funktions- und anbaugleich.
Sie unterscheiden sich geringfügig in ihren Abmessungen.

Folgendes ist jedoch zu beachten:

- 963 001 001 0 befindet sich in Lösestellung bei herausgezogenem Knopf
- 963 001 013 0 befindet sich in Lösestellung bei hineingedrücktem Knopf
- der Anschluß M22 x 1,5 liegt 38 mm höher bei dem 963 001 013 0 / 7

Anhänger-Bremsventil 471 003 700 0

Dieses Ventil wird ab sofort mit dem Löseventil 963 001 013 0 geliefert, bisher wurde 963 001 001 0 angeschraubt 963 001 013 0 / 7