

Tringlerie 433 401



Application

Est vissée à l'essieu.

Utilisation

Un raccordement élastique pour l'articulation de la valve de nivellement 464 006 ... ou d'un capteur de hauteur ECAS.

Recommandation de montage :

- Placer un fer plat au niveau de l'essieu pour fixer la tringlerie.
Le tube $\varnothing 6$ pour le raccordement des deux manchons en caoutchouc (levier de réglage de la valve de nivellement et de la tringlerie) n'est pas compris dans la livraison.

Cotes d'encastrement

